

ツイン

アームタイプ

A

シングル(1本入り)タイプ
セット(運転席・助手席用)タイプ



※取り付け方法は以下のコードから動画でもご覧いただけます。



ワイパーの取り外し方



1 ワイパーブレードを外側に反転させて、向きを変えます。



2 ワイパーブレードをワイパーアーム側へ押し込み、ワイパーアーム先端のU字フックをアダプターから外します。
※アダプターに「ツメ」がついているケースもあります。



3 ワイパーブレードを引き抜いて完了。適切な方法で廃棄してください。

ワイパーの取り付け方(シングル・セット共通)



1 アダプターを反転させワイパーアームのワイパーアーム先端のU字フックに引っかけて、ワイパーブレードを外側に引き上げます。



2 装着の際、①「カチッ」というロック音がしないアダプターと②ロック音がするアダプターが存在します。



3 ワイパーアーム内側に回転させ、完了です(上記のロック音がしないアダプターは、きちんと装着されていないと反転できませんのでご注意ください)。

上記で①の場合:
アダプター先端部でワイパーアームを挟み込み固定して引き上げ、アダプターとワイパーアームの間に隙間がないようにしっかり装着して下さい。

上記で②の場合:
「カチッ」となるまでワイパーブレードを引き上げてください。