

エアロツイン

アームタイプ

B

セット(運転席・助手席用)
タイプ



ワイパーの取り外し方



1

ワイパーアームを起し、ワイパーブレード本体を図の位置まで(約90°)回転させてください。



2

ワイパーアームのピンからワイパーブレードを引き抜きます。



3

取り外し完了。
適切な方法で廃棄してください。

ワイパーの取り付け方



1

①アダプターが下になるようにワイパーブレードを持ち、ワイパーアームのピンをアダプターの穴に装着してください。
②ワイパーブレードを外側に回転させて、ワイパーアームと平行になるように向きを変えます。



2

取り付け完了です。

※取り付け方法は以下のコードから動画でもご覧いただけます。

