

## エアロツイン

### アームタイプ

# C

※ワイパーアーム  
先端内径16mm

シングル(1本入り)タイプ



16 mm



※取り付け方法は以下のコードから動画でもご覧いただけます。



### ワイパーの取り外し方



1

ワイパーアームを起し、アダプター上部のロック部分をpushさえます。



2

ロック部分をpushしながらワイパーブレードを上へ引き出します。



3

取り外し完了。  
適切な方法で廃棄してください。

### アダプターの取り付け方



1

ワイパーアームの先端部内径「16mm」の場合：同梱の「4」と刻印されているアダプターを取り出し使用します。



2

矢印の向きを合わせ、アダプターを上から押し込みます。  
※イメージはアダプター「2」です。



3

「カチッ」となったら取り付け完了です。

### ワイパーの取り付け方



1

アダプターにワイパーアーム先端を下から差し込みます。



2

ワイパーブレードをワイパーアーム方向へスライドさせます。



3

「カチッ」となったら取り付け完了です。