

フラットワイパー（FW品番）取り外し・取り付け方

アームタイプA



ワイパーアーム形状

※必要に応じて脱着可能な位置までワイパーを動作させ、エンジンを切り、キーを抜いて作業を行ってください。

<取り外し方>



ワイパーアームを起こし、ワイパーブレード
本体を図の位置まで（約90°）回転
させてください。



ピンからワイパーブレードを引き抜きます。



取り外し完了。適切な方法で
廃棄してください。



<取り付け方>

**1**

- ① アダプターが下になるようにワイパーブレードを持ち、ワイパーアームのピンをアダプターの穴に装着してください。
- ② ワイパーを外側に回転させて、アームと平行になるように向きを変えます。

**2**

取り付け完了です。