

フラットワイパー（FW品番）取り外し・取り付け方

アームタイプC



ワイパーアーム形状

※必要に応じて脱着可能な位置までワイパーを作動させ、エンジンを切り、キーを抜いて作業を行ってください。

<取り外し方>



ワイパーアームを起こし、アダプター下部の両サイドにあるレバーを押さえます。



レバーを押さえながら、ブレードを上部へスライドさせて引き抜きます。



取り外し完了。適切な方法で廃棄してください。



<取り付け方>



アダプター上部のロック部分を押しながら



キャップを引いて外します。



- ① ワイパーブレードとアームの先端を引っ掛け、
- ② ワイパーブレードをアーム側に押し込みます。



取り付け完了です。