

フラットワイパー（FW品番）取り外し・取り付け方

アームタイプD



ワイパーアーム形状

※必要に応じて脱着可能な位置までワイパーを作動させ、エンジンを切り、キーを抜いて作業を行ってください。

<取り外し方>



1

ワイパーアームを起こし、アダプター下部の両サイドにあるレバーを押さえます。



2

レバーを押さえながら、ブレードを上部へスライドさせて引き抜きます。



3

取り外し完了。適切な方法で廃棄してください。



<取り付け方>



アダプター上部のロック部分を押しながら



キャップを引いて外します。



アーム下の穴に、ワイパーアダプターの「つめ」を引っ掛け



アダプターロック部を押し上げながら、アーム先端にかぶせる。