

▶ 品番 : N02

推奨交換 : 10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

交換手順

タイプ1 ステージア

1. グローブボックスの取り外し方法

手順 1

ロアパネルのツメ (2箇所) を外し、スカッフプレートを外してください。

手順 2

ブラナット (1箇所) を外し、ツメ (2箇所) に注意しサイドパネルを矢印の方向へ引き出してください。

手順 3

ネジ (6箇所) を外し、パネルごと手前に引いて外してください。パネル裏側にランプ、エアバッグハーネスが接続されているので損傷しないようにしてください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

手順 1

フィルターカバー左側のフックを外し、フィルターのカバーを差し込み部から矢印の方向へ引き抜いてください。バーを差し込み部から矢印の方向へ引き抜いてください。

手順 2

フィルターカバーのツメ (2箇所) を取り外し、手前に引き出してから車両側の古いエアコンフィルターを取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

ボッシュエアコンフィルター

ボッシュエアコンフィルターを
・ プリーツが差し込み方向に対し縦
・ ステッカー貼付面が手前
・ 矢印が下
を向くよう取り付けます。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けます。

タイプ2

1. グローブボックスの取り外し方法

グローブボックスを開き、内側よりピン (2箇所) を外し、グローブボックスを取り外してください。

2. 車両側エアコンフィルターの取り外し方法

フィルターカバーのツメ (2箇所) を取り外し、手前に引き出してから車両側の古いフィルターを取り出してください。

3. ボッシュエアコンフィルターの取付方法

ボッシュエアコンフィルター

ボッシュエアコンフィルターを
・ プリーツが差し込み方向に対し縦
・ ステッカー貼付面が手前
・ 矢印が下
を向くよう取り付けます。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けます。

⚠ 注意

- *作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
- *ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow (風向) を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP (上面) を表示している場合がありますのでご注意ください。
- *1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。
- *使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。