

エアロツイン

アームタイプ

B

シングル(1本入り)タイプ



※取り付け方法は以下のコードから動画でもご覧いただけます。



ワイパーの取り外し方



1

ワイパーアームを起し、ワイパーブレード本体を図の位置まで(約90°)回転させてください。



2

ワイパーアームのピンからワイパーブレードを引き抜きます。



3

取り外し完了。
適切な方法で廃棄してください。

アダプターの取り付け方



1

同梱の「1」と刻印されているアダプターを取り出します。



2

矢印の向きを合わせ、アダプターを上から押し込みます。



3

「カチッ」となったら取り付け完了です。

ワイパーの取り付け方



1

アダプターが下になるようにワイパーブレードを持ち、ワイパーアームのピンをアダプターの穴に装着して下さい。



2

ワイパーブレードを外側に回転させて、アームと平行になるように向きを変えます。



3

取り付け完了です。