

エアロツイン

アームタイプ

F

セット(運転席・助手席用)
タイプ



ワイパーの取り外し方



1
ワイパーアームを起し、アダプター下部の両サイドにあるレバーを押さえます。



2
レバーを押さえながら、ワイパーブレードを上部へスライドさせて引き抜きます。



3
取り外し完了。
適切な方法で廃棄してください。

ワイパーの取り付け方



1
アダプターとワイパーアームの先端を引っ掛けます。



2
ワイパーブレードをアーム側に押し込みます。



3
「カチッ」となったら取り付け完了です。

※取り付け方法は以下のコードから動画でもご覧いただけます。

