

エアロツイン

アームタイプ

H

セット(運転席・助手席用)
タイプ



ワイパーの取り外し方



1

ワイパーアームを起こし、アダプター下部の両サイドにあるレバーを押さえます。



2

レバーを押さえながら、ワイパーブレードを上部へスライドさせて引き抜きます。



3

取り外し完了。
適切な方法で廃棄してください。

ワイパーの取り付け方



1

ワイパーブレードのアダプターとワイパーアームの先端を引っ掛けます。



2

ワイパーブレードをワイパーアーム側に押し込みます。



3

「カチッ」となったら取付完了です。

※取り付け方法は以下のコードから動画でもご覧いただけます。

