

エアロツイン

アームタイプ

F*

※一部BMW車
(E60,E61,E63,E64)用
シングル(1本入り)タイプ



※取り付け方法は以下のコードから動画でもご覧いただけます。



ワイパーの取り外し方

1

ワイパーアームを起し、アダプター下部の両サイドにあるレバーを押さえます。

2

レバーを押さえながら、ブレードを上部へスライドさせて引き抜きます。

3

取り外し完了。
適切な方法で廃棄してください。

アダプターの取り付け方

1

同梱の「2」と刻印されているアダプターを取り出します。

2

矢印の向きを合わせ、アダプターを上から押し込みます。

3

「カチッ」となったら取付完了です。

ワイパーの取り付け方

1

レバーを押さえながらワイパーアーム下の穴に、アダプターの「つめ」を引っ掛けます。

2

アダプターロック部を押し上げながら、アーム先端にかぶせます。

3

確実に2箇所ロックされていることを確認してください。取付完了です。