

## エアロツイン

### アームタイプ

# C

セット(運転席・助手席用)  
タイプ



ワイパーアーム先端部  
内径19mm、16mmの  
取り外し、取り付け方  
は同じです。

※取り付け方法は以下  
のコードから動画で  
もご覧いただけます。



### ワイパーアーム 先端部内径



### ワイパーの取り外し方



1

ワイパーアームを起し、アダプター  
上部のロック部分を押さえます。



2

ロック部分を押しながらワイパー  
ブレードを上へ引き出します。



3

取り外し完了。  
適切な方法で廃棄してください。

### ワイパーの取り付け方



1

アダプターにワイパーアーム先端を  
下から差し込みます。



2

ワイパーブレードをワイパーアーム  
方向へスライドさせます。



3

「カチッ」となったら取り付け完了  
です。