

エアロツイン

アームタイプ

F

シングル(1本入り)タイプ



※取り付け方法は以下のコードから動画でもご覧いただけます。



ワイパーの取り外し方

1

ワイパーアームを起し、アダプター下部の両サイドにあるレバーを押さえます。

2

レバーを押さえながら、ブレードを上部へスライドさせて引き抜きます。

3

取り外し完了。
適切な方法で廃棄してください。

アダプターの取り付け方

1

同梱の「2」と刻印されているアダプターを取り出します。

2

矢印の向きを合わせ、アダプターを上から押し込みます。

3

「カチッ」となったら取付完了です。

ワイパーの取り付け方

1

①アダプターとワイパーアームの先端を引っ掛け、②ワイパーブレードをアーム側に押し込みます。

2

「カチッ」となったら取付完了です。