

エアロツイン

アームタイプ

G

シングル(1本入り)タイプ



※取り付け方法は以下のコードから動画でもご覧いただけます。



ワイパーの取り外し方

1

ワイパーアームを起し、アダプター下部の両サイドにあるレバーを押さえます。

2

レバーを押さえながら、ワイパーブレードを上部へスライドさせて引き抜きます。

3

取り外し完了。
適切な方法で廃棄してください。

アダプターの取り付け方

1

同梱の「3」と刻印されているアダプターを取り出します。

2

矢印の向きを合わせ、アダプターを上から押し込みます。

3

「カチッ」となったら取付完了です。

ワイパーの取り付け方

1

ワイパーアーム先端をアダプターに差し込み、ワイパーブレードをワイパーアーム方向へスライドさせます。
※必ず先端が奥まで達していることを確認してください。

2

「カチッ」となったら取付完了です。