

## ■全自動食器洗い機

型番	SPI 6320 SPI 6322	SPI 5320 SPI 5322	SPS 6021 SPS 6122	SPS 5021	SPS 2011
設置方法	ビルトイン専用	ビルトイン専用	単独置ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用	単独置ビルトイン兼用
電源(V.Hz)アース付	単相200 50/60 20A	単相200 50/60 20A	単相200 50/60 20A	単相200 50/60 20A	単相200 50/60 20A
コンセント形状	㊦ 20A	㊦ 20A	㊦ 20A	㊦ 20A	㊦ 20A
総消費電力(50/60Hz)W	2575/2620	2575/2620	2575/2620	2575/2620	2575/2620
ヒーター消費電力	2400	2400	2400	2400	2400
洗浄容量(人分)DIN44990	6	6	6	6	6
乾燥方法	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥	余熱乾燥
標準使用水量(ℓ)	18	18	18	18	18
外形寸法(W×D×H)(mm)	448×570×820	448×570×820	450×600×850	450×600×850	448×570×850
設置寸法(単独置の場合)	—	—	450×600×850~870	450×600×850~870	600×600×850~870
総重量(kg)	37	37	45	45	37
作動水压(kg/cm <sup>2</sup> )	0.5~8.0	0.5~8.0	0.5~8.0	0.5~8.0	0.5~8.0
湯沸ヒーター内蔵	○	○	○	○	○
前面化粧材	ドア材必要	ドア材必要	パネル材	パネル材	—
化粧材寸法(W×H)(mm)	442×490~600	442×490~600	435×600	435×600	—
キッチンの巾木	要	要	不要	不要	不要
ビルトイン時の注意	ドア材・巾木必要	ドア材・巾木必要	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと	天板H30を外すこと

※パネル材は厚さ4mmまでです。