

# ▶ 品番 : N07-T

**推奨交換 : 10,000Kmまたは1年**


汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、  
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

## 交換手順

### 1. グローブボックスの取り外し方法


#### ●ウィングロードの場合

##### 手順 1



グローブボックスを開き、内側にあるネジ(6箇所)をドライバーなどで取り外してください。


##### 手順 2



グローブボックスを取り外してください。


#### ●ティーダの場合

##### 手順 1



グローブボックスを開き、内側にあるネジ(7箇所)をドライバーなどで取り外してください。


##### 手順 2



グローブボックスを取り外してください。


#### ●ノートの場合

##### 手順 1



グローブボックスを開き、内側にあるネジ(6箇所)をドライバーなどで取り外してください。


##### 手順 2



グローブボックスを取り外してください。


#### ●ブルーバードシルフィの場合

##### 手順 1



グローブボックスを開き、内側にあるネジ(6箇所)をドライバーなどで取り外してください。


##### 手順 2



グローブボックスを取り外してください。

### 2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法


##### 手順 1



ガイドプレート


助手席側の足元、右側にあるネジ(4箇所)をドライバーなどで取り外し、ガイドプレートを外してください。

##### 手順 2



古いエアコンフィルターを手前に引いて取り出してください。

##### 手順 3



拡大図

ボッシュエアコンフィルターを図のようにツマミを手前に取り付けてください。取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けます。



\*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。

\*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正・他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。

\*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付・使用上の注意事項」をお読みください。

\*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。