

エアロツイン

アームタイプ

E

セット(運転席・助手席用)
タイプ



※取り付け方法は以下の
コードから動画でも
ご覧いただけます。



ワイパーの取り外し方



1

ワイパーアームを起し、ワイパーブレード本体を図の位置まで(約90°)回転させ、アダプターカバーを開けます。



2

ワイパーブレードをワイパーアームから引き抜きます。
取り外し完了。
適切な方法で廃棄してください。

ワイパーの取り付け方



1

①アダプターの先端をつまみ、②アダプターのカバーをスライドさせて、取り付け部分を開いてください。



2

ワイパーブレードをワイパーアームのピンにはめ込みます。



3

アダプターカバーをスライドさせ、閉じます。



4

「カチッ」となったら取り付け完了です。

※上記以外の形状の純正用アダプターも存在します。