

エアロツイン

アームタイプ

F*

※一部BMW車
(E60,E61,E63,E64)用
セット(運転席・助手席用)タイプ



ワイパーの取り外し方



1

ワイパーアームを起し、アダプター下部の両サイドにあるレバーを押さえます。



2

レバーを押さえながら、ワイパーブレードを上部へスライドさせて引き抜きます。



3

取り外し完了。
適切な方法で廃棄してください。

ワイパーの取り付け方



1

レバーを押さえながら、ワイパーアーム下の穴にアダプターの「つめ」を引っ掛けワイパーブレードを押し下げます。



2

確実に2箇所ロックされていることを確認してください。
取付完了です。